



Security Tech Germany

TVIP42520 / TVIP62520
TVIP42561 / TVIP62561

Bedienungsanleitung

Wichtige Hinweise und FAQs zu diesem Produkt und weiteren
Produkten finden Sie auf der Internetseite

www.abus.com

Version 1.1

Firmware: 5.5.6 Build 190606



Originalbedienungsanleitung in deutscher Sprache.

Für künftige Verwendung aufbewahren!

Einführung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.

Hiermit erklärt ABUS Security-Center, dass die Kameras der RED-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Die Geräte erfüllen zudem die Anforderungen der folgenden EU-Richtlinien: EMV Richtlinie 2014/30/EU sowie RoHS Richtlinie 2011/65/EU. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter den folgenden Internetadressen verfügbar:

www.abus.com/product/TVIP42520

www.abus.com/product/TVIP42561

www.abus.com/product/TVIP62520

www.abus.com/product/TVIP62561

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrenlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!

**Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhandelspartner
oder kontaktieren Sie unseren Kundenservice:**

Post: ABUS Support, Linker Kreuthweg 5, 86444 Affing, Deutschland

E-Mail: support@abus-sc.com

Tel: +49 8207 959 90 888

Öffnungszeiten Hotline: Mo-Do: 08 - 17 Uhr; Fr: 08 – 14 Uhr



Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien .






Haftungsausschluss

Diese Bedienungsanleitung wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Sollten Ihnen dennoch Auslassungen oder Ungenauigkeiten auffallen, so teilen Sie uns dies bitte schriftlich unter oben angegebenen Adresse mit.

Die ABUS Security-Center GmbH übernimmt keinerlei Haftung für technische und typographische Fehler und behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen am Produkt und an den Bedienungsanleitungen vorzunehmen.

ABUS Security-Center ist nicht für direkte und indirekte Folgeschäden haftbar oder verantwortlich, die in Verbindung mit der Ausstattung, der Leistung und dem Einsatz dieses Produkts entstehen. Es wird keinerlei Garantie für den Inhalt dieses Dokuments übernommen.

Symbolerklärung

	Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck wird verwendet, wenn Gefahr für die Gesundheit besteht, z.B. durch elektrischen Schlag.
	Ein im Dreieck befindliches Ausrufezeichen weist auf wichtige Hinweise in dieser Bedienungsanleitung hin, die unbedingt zu beachten sind.
	Dieses Symbol ist zu finden, wenn Ihnen besondere Tipps und Hinweise zur Bedienung gegeben werden sollen.

Aufzählungen

1. ... 2. ...	Aufzählungen mit festgelegter Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis.
• ... • ...	Aufzählungen ohne festgelegter Reihenfolge im Text bzw. Warnhinweis.



Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den Zweck für den es gebaut und konzipiert wurde! Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß!

Wichtige Sicherheitshinweise

Allgemein

Vor der ersten Verwendung des Gerätes lesen Sie bitte die folgenden Anweisungen genau durch und beachten Sie alle Warnhinweise, selbst, wenn Ihnen der Umgang mit elektronischen Geräten vertraut ist.

	Bei Schäden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
	Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch!

Bewahren Sie dieses Handbuch sorgfältig als zukünftige Referenz auf.

Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

Die folgenden Sicherheits- und Gefahrenhinweise dienen nicht nur zum Schutz Ihrer Gesundheit, sondern auch zum Schutz des Geräts. Lesen Sie sich bitte die folgenden Punkte aufmerksam durch:

Stromversorgung

- Betreiben Sie dieses Gerät nur an einer Stromquelle, die die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung liefert. Falls Sie nicht sicher sind, welche Stromversorgung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihr Energieversorgungsunternehmen.
- Trennen Sie das Gerät von der Netzstromversorgung, bevor Sie Wartungs- oder Installationsarbeiten durchführen
- Das Gerät wird nur vollständig vom Stromnetz getrennt, wenn das Netzteil entfernt wird.
- Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss der Netzstecker aus der Netzsteckdose gezogen werden.
- Um Brandgefahr auszuschließen, sollte der Netzstecker des Gerätes grundsätzlich von der Netzsteckdose getrennt werden, wenn das Gerät längere Zeit nicht gebraucht wird.

Überlastung / Überspannung

- Vor einem Sturm und / oder Gewitter mit Blitzschlaggefahr trennen Sie das Gerät bitte vom Stromnetz oder schließen Sie das Gerät an eine USV an.
- Vermeiden Sie die Überlastung von Netzsteckdosen, Verlängerungskabeln und Adaptern, da dies zu einem Brand oder einem Stromschlag führen kann.

Kabel

- Fassen Sie alle Kabel immer am Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel selbst
- Fassen Sie das Netzkabel niemals mit nassen Händen an, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Stellen Sie weder das Gerät, Möbelstücke oder andere schwere Gegenstände auf die Kabel und achten Sie darauf, dass diese nicht geknickt werden, insbesondere am Stecker und an den Anschlussbuchsen
- Machen Sie niemals einen Knoten in ein Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen.
- Alle Kabel sollten so gelegt werden, dass niemand darauf tritt oder behindert wird.
- Ein beschädigtes Netzkabel kann einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Prüfen Sie das Netzkabel von Zeit zu Zeit.
- Verändern oder manipulieren Sie Netzkabel und Netzstecker nicht.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker oder Verlängerungskabel, die nicht den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen und nehmen Sie auch keine Eingriffe an den Strom und Netzkabeln vor.

Kinder

- Elektrische Geräte nicht in Kinderhände gelangen lassen! Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen. Kinder können mögliche Gefahren nicht immer richtig erkennen. Kleinteile können bei Verschlucken lebensgefährlich sein.
- Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Dieses Gerät gehört nicht in Kinderhände. Federnde Teile können bei unsachgemäßer Benutzung herauspringen und Verletzungen (z.B. Augen) bei Kindern verursachen.

Überwachung

- Die Inbetriebnahme von Überwachungsanlagen kann in bestimmten Ländern per Gesetz verboten, bzw. reglementiert sein.
- Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Anlage sicherzustellen, dass sich die Überwachung innerhalb der rechtlichen Rahmenbedingungen befindet.

Aufstellort / Betriebsumgebung

Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät.

Das Gerät ist nur für den Betrieb in Räumen mit entsprechender Temperatur oder Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) oder übermäßigem Staubaufkommen ausgelegt. Für eine genaue Angabe prüfen Sie die technischen Daten der einzelnen Geräte.

Achten Sie darauf, dass

- immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist (stellen Sie das Gerät nicht in Regale, auf einem dicken Teppich, auf ein Bett oder dorthin, wo Belüftungsschlitze verdeckt werden, und lassen Sie mindestens 10 cm Abstand zu allen Seiten);
- keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken;
- kein direktes Sonnenlicht oder starkes Kunstlicht auf Geräte für den Innenbereich trifft;
- das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Lautsprechern) steht;
- keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder neben dem Gerät stehen;
- der Kontakt mit Spritz- und Tropfwasser auf Geräte für den Innenbereich und aggressiven Flüssigkeiten vermieden wird,
- das Gerät nicht in der Nähe von Wasser betrieben wird, insbesondere darf das Gerät niemals untergetaucht werden (stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen oder Getränke auf oder neben das Gerät);
- keine Fremdkörper eindringen;
- das Gerät keinen starken Temperaturschwankungen ausgesetzt wird, da sonst Luftfeuchtigkeit kondensieren und zu elektrischen Kurzschlüssen führen kann;
- das Gerät keinen übermäßigen Erschütterungen und Vibrationen ausgesetzt wird.

Auspacken

Während Sie das Gerät auspacken, handhaben sie dieses mit äußerster Sorgfalt.

Verpackungen und Packhilfsmittel sind recyclingfähig und sollen grundsätzlich der Wiederverwertung zugeführt werden.

Wir empfehlen Ihnen:

Papier-, Pappe und Wellpappe bzw. Kunststoffverpackungsteile sollten in die jeweils dafür vorgesehenen Sammelbehälter gegeben werden.

Solange solche in Ihrem Wohngebiet noch nicht vorhanden sind, können Sie diese Materialien zum Hausmüll geben.



Warnung

Bei einer eventuellen Beschädigung der Originalverpackung, prüfen Sie zunächst das Gerät. Falls das Gerät Beschädigungen aufweist, senden Sie dieses mit Verpackung zurück und informieren Sie den Lieferdienst.

Entsorgung





Geräte die so gekennzeichnet sind, dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. entsorgen Sie die Produkte über die kommunale Sammelstelle für Elektroschrott.

Inbetriebnahme

- Vor der ersten Inbetriebnahme alle Sicherheits- und Bedienhinweise beachten!

	<p>Warnung Vergewissern Sie sich bei Installation in einer vorhandenen Videoüberwachungsanlage, dass all Geräte vom Netz und Niederspannungsstromkreis getrennt sind!</p>
	<p>Warnung Unsachgemäße und laienhafte Arbeiten am Stromnetz oder an den Hausinstallationen stellen nicht nur Gefahr für Sie selbst dar, sondern auch für andere Personen. Verkabeln Sie die Installationen so, dass Netz- und Niederspannungskreise stets getrennt verlaufen und an keiner Stelle miteinander verbunden sind oder durch einen Defekt verbunden werden können.</p>

Wartung und Pflege

Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät beschädigt wurde, z. B. wenn Netzstecker, Netzkabel oder Gehäuse beschädigt sind, Flüssigkeit oder Gegenstände ins Innere des Gerätes gelangt sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, oder wenn es nicht einwandfrei funktioniert oder heruntergefallen ist.

Wartung

- Falls Sie Rauchentwicklung, ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche feststellen, schalten Sie das Gerät sofort aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. In diesen Fällen darf das Gerät nicht weiterverwendet werden, bevor eine Überprüfung durch einen Fachmann durchgeführt wurde.
- Lassen Sie alle Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes oder des Zubehörs, wenn dies nicht gefordert ist. Da bei geöffnetem Gehäuse stets Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag besteht, öffnen Sie das Gehäuse nur, wenn das Gerät spannungslos ist.

Bei manchen Geräten ist das Öffnen des Gerätes unabdingbar und erlaubt für folgende Anwendungen:

- Montage des Gerätes
- Einlegen eines Speichermediums (SD-Karte oder Festplatte)
- Zugriff auf wesentliche Funktionen (Reset-Taste oder WPS-Taste)

Reinigung

- Das Gehäuse des Gerätes nur mit einem feuchten Tuch reinigen.
- Keine Lösungsmittel, Spiritus, Verdünnungen usw. verwenden und keine der folgenden Substanzen verwenden:
Salzwasser, Insektenvernichtungsmittel, chlor- oder säurehaltige Lösungsmittel (Salmiak), Scheuerpulver.
- Mit dem Baumwolltuch sanft über die Oberfläche reiben, bis diese vollständig trocken ist.

	<p>Das Gerät arbeitet mit gefährlicher Spannung. Trennen Sie das Gerät für Wartungsarbeiten oder Reinigung vom Netz!</p>
---	---

Inhaltsverzeichnis

1. Lieferumfang.....	9
2. Beschreibung der Hardware.....	10
2.1. TVIP42520	10
2.2. TVIP62520	11
3. Beschreibung der Hardware-Funktionen.....	12
3.1. Reset	12
3.2. MicroSD Karte	12
4. Montage / Installation	13
4.1. TVIP42520 / TVIP42561	13
4.2. TVIP62520 / TVIP62561	14
5. Erstinbetriebnahme	15
6. Erster Zugriff.....	16
6.1. Erster Zugriff mit ABUS IP-Installer	16
6.2. Passwortvergabe - Aktivierung	16
6.3. Login.....	17
6.4. Browser-Kompatibilität	17
7. Liveansicht.....	18
7.1. Menü-Leiste.....	19
7.2. Liveansicht – Schaltflächen.....	19
8. Hilfeseite	20
9. Infoseite	21
9.1. Systemstatus.....	21
10. Einstellungsassistent	22
11. Erweiterte Kameraeinstellungen	23
11.1. Video	23
11.1.1. Bild	24
11.1.2. Privatzone Maskierung.....	25
11.1.3. Video Stream Einstellungen.....	26
11.2. Netzwerk	27
11.2.1. IPv4 / IPv6	28
11.2.2. Port	29
11.2.3. DDNS	29
11.2.4. FTP.....	30
11.2.5. WiFi	31
11.2.6. UPnP	32
11.2.7. SMTP / E-Mail	32
11.2.8. NAT	33
11.2.9. ABUS Link Station.....	33
11.2.10. HTTPS.....	34
11.3. Sicherheit	35
11.3.1. IP-Adressenfilter	36

11.3.2. Authentifizierung.....	36
11.3.3. Sicherheitsdienst.....	36
11.4. Text	37
11.5. Datum & Uhrzeit.....	38
11.6. System	39
11.6.1. Allgemein.....	40
11.6.2. Firmware / Neustart.....	40
11.6.3. Log-Datei.....	41
11.7. Ereignis	42
11.7.1. Bewegungserkennung	43
11.7.2. Cover Detection.....	44
11.7.3. Scene Change Detection	44
11.7.4. Ausnahme	45
11.8. Alarm-Manager	46
11.8.1. Alarm-Regel Hinzufügen / Bearbeiten	47
11.9. Speicherung	48
11.9.1. Aufzeichnungszeitplan	49
11.9.2. Speicherverwaltung.....	50
11.9.3. NAS	51
11.9.4. Schnappschuss	52
11.10. Benutzer	53
11.11. Lokale Konfiguration	54
11.12. Wiedergabe	55
11.12.1. Wiedergabe Zeitmanagement.....	55
11.12.2. Wiedergabe-Operationen.....	56

1. Lieferumfang

TVIP42520

- 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Dome-Kamera
- Netzteil (EU, AU, UK)
- 1m Netzkabel
- CD
- Kurzanleitung
- Befestigungsmaterial

TVIP42561

- 2MPx WLAN Mini Dome-Kamera
- Netzteil (EU, AU, UK)
- 1m Netzkabel
- CD
- Kurzanleitung
- Befestigungsmaterial

TVIP62520


- 2MPx Motor-Zoom-Objektiv Tube-Kamera
- Netzteil (EU, AU, UK)
- 1m Netzkabel
- CD
- Kurzanleitung
- Befestigungsmaterial

TVIP62561

- 2MPx WLAN Mini Tube-Kamera
- Netzteil (EU, AU, UK)
- 1m Netzkabel
- CD
- Kurzanleitung
- Befestigungsmaterial


2. Beschreibung der Hardware

2.1. TVIP42520




1	Bodenplatte	2	Lichtsensor
3	IR-LEDs	4	Innenliegender microSD Kartenslot & WPS-/Reset-Taste
5	Objektiv		

2.2. TVIP42561




1	Bodenplatte	2	Lichtsensor
3	IR-LEDs	4	Innenliegender microSD Kartenslot & WPS-/Reset-Taste

2.3. TVIP62520




1	Kamerahalter	2	Innenliegender microSD Kartenslot & WPS-/Reset-Taste
3	Sonnendach	4	IR-LEDs
5	Lichtsensor	6	Objektiv


2.4. TVIP62521



1	Kamerahalter	2	Abgedeckter microSD Kartenslot & WPS-/Reset-Taste
3	Sonnendach	4	IR-LEDs
5	Lichtsensor	6	Objektiv

Anschlüsse (TVIP42520 / TVIP42561 / TVIP62520 / TVIP62561)



1	Spannungsanschluss 12 V DC (Rundstecker 5,5x2,1 mm) 
2	Netzwerkanschluss (RJ45, PoE fähig) Der Netzwerkanschluss beinhaltet eine Kappe, welche bei Bedarf verwendet werden kann. Diese Kappe bietet zusätzlichen Schutz vor Eindringen von Feuchtigkeit. Bei Verwendung der Kappe ist es nötig, das Netzkabel erst nach Durchführung durch die Kappe mit dem Netzwerkstecker zu verbinden (Krimpen). Weiterhin können die Verbindungen (auch der Spannungsanschluss) mit Isolierband versehen werden.


3. Beschreibung der Hardware-Funktionen

3.1. Reset



Um die Kamera auf Werkseinstellungen zu setzen, trennen Sie zunächst die Kamera vom Strom. Halten Sie die Reset-Taste gedrückt und verbinden die Kamera wieder mit Strom. Halten Sie nun die Reset-Taste weiterhin für 15 Sekunden gedrückt bevor Sie loslassen.

3.2. MicroSD Karte

Um eine Speicherung auf Micro SD-Karte zu vollziehen, muss eine SD-Karte (max. 128GB) in die Kamera eingelegt werden.

	<p>Achtung</p> <p>Bitte beachten Sie, dass sowohl die Reset-Taste als auch der MicroSD Kartenslot sich bei den Kameras TVIP42520 / TVIP42561 und TVIP62520 im Inneren des Gehäuses befindet.</p> <p>TVIP42520 / TVIP42561</p> <p>Schrauben Sie die 3 Schrauben mit dem beiliegenden Hex-Schlüssel auf und nehmen Sie die Kamerakuppel ab. Entfernen Sie die Plastik-Abdeckung über der Kamera und drehen Sie das Kameramodul nach vorne, sodass die Unterseite des Kameramoduls ersichtlich ist. Hier befindet sich neben der Reset-Taste auch der Micro-SD Kartenslot.</p> <p>TVIP62520</p> <p>Der vordere Teil der Kamera ist mit einem Gewinde aufgeschraubt. Halten Sie den hinteren Teil der Kamera fest und schrauben Sie den vorderen Teil der Kamera gegen den Uhrzeiger-Sinn ab. Beachten Sie, dass dabei ein gewisser Kraftaufwand benötigt wird. Die Reset-Taste und der MicroSD Kartenslot befinden sich mittig unten an der Objektiv-Aufhängung.</p>
---	--

4. Montage / Installation

	<p>ACHTUNG! Während der Montage muss die Kamera von der Netzspannung getrennt sein.</p>
	<p>Hinweis Illustrationen zur Montage finden Sie in dem jeweiligen Quickguide der Kamera.</p>

4.1. TVIP42520 / TVIP42561

Montage der Kamera

Lösen Sie die Fixierschrauben für die Kamerakuppel und entfernen Sie diese. Benutzen Sie die beigelegte Bohrschablone für die Bohrung der Befestigungslöcher.

Befestigen Sie die Bodenplatte mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel.

Schrauben Sie die Kamerakuppel anschließend mit den Fixierschrauben erneut auf die Kamera. Stellen Sie zuvor die Ausrichtung der Kamera ein.

Ausrichtung der Kamera


Lösen Sie zunächst die schwarze Kuppelabdeckung. Lockern Sie die Schrauben seitlich an der Halterung um das Objektiv auszurichten.

Die Ausrichtung der Kamera kann in 3 Achsen durchgeführt werden.

Drehen: 0° – 355°

Neigen: 0° – 65°

Rotation: 0° - 360°

	<p>Achtung Vergessen Sie nicht im Anschluss die Schrauben wieder zu fixieren!</p>
---	--

4.2. TVIP62520 / TVIP62561

Montage der Kamera

Benutzen Sie die beigelegte Bohrschablone für die Bohrung der Befestigungslöcher.
Befestigen Sie die Bodenplatte mit den mitgelieferten Schrauben und Dübel.

Ausrichtung der Kamera

Die Ausrichtung der Kamera kann in 3 Achsen durchgeführt werden.

Drehen: 0 – 360°

Lösen Sie das Dreh Rad (1) um die horizontale Ausrichtung einzustellen.

Neigen: 0° – 90°

Lösen Sie die Schraube (2) um die vertikale Ausrichtung einzustellen.

Rotation: 0° – 360°

Lösen Sie die Schraube (3) um die Rotation des Kamerabildes anzupassen.



Achtung


Vergessen Sie nicht im Anschluss die Schrauben wieder zu fixieren!

5. Erstinbetriebnahme

Die Netzwerkkamera erkennt automatisch ob eine direkte Verbindung zwischen PC und Kamera hergestellt werden soll. Es ist hierfür kein Cross-Over Netzwerkkabel notwendig. Für den direkten Anschluss zur Erstinbetriebnahme können Sie das mitgelieferte Patchkabel verwenden.


Direkter Anschluss der Netzwerkkamera an einen PC / Laptop

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Netzwerkkabel des Typs Cat5 benutzen
2. Verbinden Sie das Kabel mit der Ethernet-Schnittstelle des PCs / Laptop und der Netzwerkkamera
3. Schließen Sie die Spannungsversorgung der Netzwerkkamera an
4. Konfigurieren Sie die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs / Laptop auf die IP Adresse 192.168.0.2



Anschluss der Netzwerkkamera an einen Router / Switch

1. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Cat5 Netzwerkkabel für die Vernetzung benutzen.
2. Verbinden Sie den PCs / Laptop mit dem Router / Switch.
3. Verbinden Sie die Netzwerkkamera mit dem Router / Switch.
4. Schließen Sie die Spannungsversorgung der Netzwerkkamera an.
5. Wenn in Ihrem Netzwerk ein Namensserver (DHCP) verfügbar ist, stellen Sie die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs / Laptop auf „IP Adresse automatisch beziehen“.
6. Sollte kein Namensserver (DHCP) verfügbar sein, konfigurieren Sie die Netzwerkschnittstelle Ihres PCs / Laptop auf 192.168.0.2 und Default Gateway auf 192.168.0.1



6. Erster Zugriff


Mit dem ersten Zugriff auf die IP-Kamera wird gleichzeitig das Gerät aktiviert und ist betriebsbereit.

6.1. Erster Zugriff mit ABUS IP-Installer

Den ersten Zugriff auf die IP-Kamera können Sie mit Hilfe des IP-Installers bewerkstelligen. Der IP-Installer ist auf der beiliegenden CD hinterlegt oder ist auf unserer Website www.abus.com zu finden.

Installieren Sie den IP-Installer auf Ihrem Windows-PC. Stellen Sie sicher, dass Sie die neueste Version installiert haben. Das hervorgehobene Icon auf dem unteren Screenshot zeigt Ihnen an, ob eine neue Version verfügbar ist.

Mit dem Start des IP-Installers wird automatisch Ihr Netzwerk nach ABUS IP-Kameras abgesucht. Führen Sie einen Doppelklick auf die einzurichtende Kamera aus, um auf die Weboberfläche der Kamera zu gelangen. Alternativ können Sie durch die Schaltfläche „Aktivieren“ die Aktivierung durch den IP-Installer vornehmen.



6.2. Passwortvergabe - Aktivierung

Nachdem Sie die Weboberfläche der Kamera zum ersten Mal aufgerufen haben oder den IP-Installer zur Aktivierung benutzen, erscheint ein Dialog, der Sie zur Eingabe eines Passworts auffordert.

Ab Werk ist kein Administrator Passwort vergeben. Der Administrator-Benutzername „installer“ ist ab Werk vorgegeben und kann in den Einstellungen später geändert werden.

Geben Sie zuerst ein Passwort ein, das den angegebenen Anforderungen entspricht und bestätigen Sie diese. Anschließend klicken Sie auf „Speichern“.

ABUS

Passwortvergabe

Benutzer: installer

Kennwort:

Stark


Das Kennwort muss min. 8 und max. 16 Zeichen enthalten. Kennwort kann eine Kombination aus Zahlen, Klein- und Großbuchstaben und Sonderzeichen aufweisen und muss mindestens zwei Arten davon aufweisen.

Bestätigen:

Speichern

6.3. Login

Bei einem erneuten Aufrufen der Weboberfläche werden Sie nun aufgefordert Ihren Benutzernamen und Ihr festgelegtes Passwort für den Login einzugeben.



Kameraname WiFi 720p PT Camera

Benutzer

Kennwort

Login

6.4. Browser-Kompatibilität

Dank HTML 5 können die Kameras von den folgenden gängigen Browsern aufgerufen werden:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Microsoft Edge


Da es bei HTML 5 systemabhängig vereinzelt zu Anzeige-Problemen kommen kann, ist der empfohlene und beste Weg der Anzeige und Bedienung über ein separates ActiveX Plug-In. Diese kann nur noch vom Internet Explorer installiert und verwendet werden.



Hinweis








Falls die Installation des ActiveX Plug-Ins im Internet Explorer geblockt wird, so ist es nötig die Sicherheitseinstellungen für die ActiveX Installation/Initialisierung zu reduzieren.

7. Liveansicht



7.1. Menü-Leiste







Mit Hilfe der Menü-Leiste gelangen Sie in die unterschiedlichen Menüs der Kamera. Das ausgewählte Menü wird weiß markiert.

	
	Live-Ansicht
	Hilfeseite
	Infoseite
	Einstellungsassistent
	Erweiterte Kameraeinstellungen
	Abmelden Die Liveansicht wird beendet und Sie werden zum Login geführt.

7.2. Liveansicht – Schaltflächen

Mit Hilfe der Schaltflächen in der unteren Leiste können Sie einige Live-Operationen durchführen. Wird eine Schaltfläche durch einen Klick von Ihnen verwendet, leuchtet diese auf.

Je nach Kameratyp sind einige Schaltflächen nicht sichtbar oder nicht ausführbar.

	
	Sofortbildfunktion Diese Funktion speichert ein Sofortbild des aktuellen Videostream im JPEG Format (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
	Videofunktion Diese Funktion speichert ein Video des aktuellen Videostream im AVI-Format (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
	Vollbildmodus Umschaltung der Liveansicht am Monitor in den Vollbildmodus (Doppelklick in das Videobild ist ebenfalls möglich). Der Vollbildmodus kann durch erneuten Doppelklick ins Videobild oder durch Drücken der ESC-Taste verlassen werden.
	Focus Diese Funktion dient zur manuelle Arretierung des Focus der Kamera
	Zoom Diese Funktion dient zum manuelle Hinein- und Herauszoomen der Kamera.

8. Hilfeseite

Auf dieser Seite werden die Funktionen der Schaltflächen auf der Live-Seite erklärt.

The screenshot shows the control interface for an ABUS TVIP21560 WiFi 720p PT Camera. At the top, there is a dark blue header bar containing the camera model and name, the ABUS logo, and a series of control icons: a camera icon, a question mark, an information icon, a search icon, a settings icon, and a power icon.

On the left side, there is a vertical sidebar with five function buttons, each with an icon and text:

- Schnappschuss** (Snapshot): Momentaufnahme auf PC speichern
- Lokale Aufnahme starten** (Local Recording Start): Lokale Aufnahme auf PC starten/stoppen (indicated by a red REC icon)
- Mikrofon** (Microphone): Mikrofon aktivieren/deaktivieren
- Lautsprecher** (Speaker): Lautsprecher aktivieren/deaktivieren
- Vollbild** (Full Screen): In Vollbildansicht wechseln

The main content area on the right features a light blue box with a book icon and the following text: "Bei Fragen zur Bedienung und Funktionen der Kamera steht Ihnen das Handbuch als PDF unter www.abus.com zur Verfügung."




9. Infoseite

Die Info-Seite zeigt generelle Informationen über die Kamera an, z.B. installierte Firmware-Version oder MAC Adresse der Kamera.

The screenshot shows the 'WiFi 720p PT Camera' info page. On the left, a table lists device details: IP Kamera Name (WiFi 720p PT Camera), Gerät Nr. (88), Typ (TVIP21560), Firmware Version (V5.4.4 build 170324), Cod.-Version (V1.0 build 170222), Anzahl Kanäle (1), Anzahl HDDs (1), Anzahl Alarmeingänge (1), and Anzahl Alarmausgänge (1). On the right, performance metrics are shown: RAM Verwendung (96%), Aktueller Datendurchsatz (8 kbit/s), and CPU Auslastung (36%). A green checkmark icon indicates the system is in order.

9.1. Systemstatus


In der Infoleiste wird Ihnen außerdem der Systemstatus angezeigt.

	<p>System in Ordnung Alle Parameter wie Systemtemperatur und Prozessorauslastung sind in Ordnung. Alle verwendeten Funktionen arbeiten fehlerfrei.</p>
	<p>System fehlerhaft Es sind Fehler im System aufgetreten. Diese sind für die Grundfunktion der Kamera aber unkritisch. Es könnten aber Einschränkungen oder Fehlfunktionen in bestimmten Funktionen auftreten. Eine Prüfung des Systems durch den Installer ist ggf. nötig.</p>
	<p>Systemzustand kritisch Bestimmte Parameter wie Systemtemperatur oder Prozessorauslastung sind für das System kritisch. Eine Prüfung des Systems durch den Installer ist umgehend nötig.</p>

10. Einstellungsassistent

Der Einstellungsassistent navigiert Sie durch die wichtigsten Menüpunkte der Ersteinrichtung einer Kamera. Folgende Menüpunkte werden bearbeitet:


Netzwerk → DDNS → Text → Datum/Uhr → Installer → Speichern/Neustart



Weiterführende Informationen zu jedem Einstellungspunkt finden Sie im Abschnitt „Erweiterte Kameraeinstellungen“.


11. Erweiterte Kameraeinstellungen

In den erweiterten Kameraeinstellungen haben Sie auf alle Konfigurationsmöglichkeiten der Kamera Zugriff. In den einzelnen Menüpunkt finden Sie jeweils eine Info-Box, die Ihnen direkt Hilfestellungen und Informationen anzeigen.

	<p>Hinweis</p> <p>Falls Sie Änderungen in den einzelnen Menüpunkten durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Schaltfläche „Einstellungen sichern!“ verwenden, um Ihre Änderungen zu speichern.</p>
---	--


Nicht jeder Kamerateyp weist die gleichen Funktionen auf. Deshalb kann es dazu kommen, dass einzelne Menüpunkte für Ihren Kamerateyp nicht verfügbar sind. Sie finden jeweils eine Liste unter dem Screenshot des Reiter-Menüpunkts mit der entsprechenden Unterstützung der einzelnen Kameras.

11.1. Video




Menü	Unterstützter Kamerateyp
Bild	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Privatzonen Maskierung	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Video Stream Einstellungen	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.1.1. Bild



Geplante Bildeinstellungen:	Stellen Sie ein, ob ein gemeinsames Profil für Tag- und Nachmodus einstellen möchten, ein automatisches getrenntes Tag- und Nachtprofil oder ein zeitgesteuertes getrenntes Tag- und Nachtprofil verwenden möchten.
Helligkeit, Kontrast:	Passen Sie diese Werte an die Umgebungsverhältnisse an.
Sättigung, Farbton:	Passen Sie diese Werte an die Umgebungsverhältnisse an.
Schärfe:	Einstellung der elektronischen Überschärfung des Videobildes (Kantenüberzeichnung)
Iris Modus:	Wählen Sie je nach Modell zwischen manueller und automatischer Irissteuerung aus. Falls nur ein Modus verfügbar ist, so wird nur dieser Modus angeboten.
Belichtungsdauer:	Wählen Sie einen Wert für die fixe Belichtungszeit aus.
Tag/Nacht Umschaltung:	Wählen Sie eine Methode für die Umschaltung zwischen Tag- und Nachtmodus. Tag: Die Kamera bleibt im Tag-Modus. Nacht: Die Kamera bleibt im Nachtmodus. Auto: Automatische Umschaltung entsprechend der Lichtverhältnisse Zeitplan: Umschaltung bei festen Uhrzeiten. Die Eingabe der Tag-Startzeit und Tag-Endzeit ist nötig. Auslösung durch Ereignis: Durch Auslösen des Schalteingangs wird die Umschaltung vorgenommen. Der Ausgangszustand bei Nichtauslösung des Eingangs kann über die Option Status vorgenommen werden.
Verzögerungszeit:	Verzögerung in Sekunden bis die Umschaltung in den Tag- bzw. Nachtmodus.
Smart IR:	Verhindert überblendende Effekte bei aktivierter IR Beleuchtung von zu nahen Objekten.
BLC:	Gegenlichtkompensation mit Referenz zu einem ausgewählten Bereich
WDR:	Wide Dynamic Funktion zur verbesserten Darstellung von hohen Kontrasten. Falls das Bild zu hell dargestellt wird sollte die WDR Stufe reduziert werden.

Wide Dynamic Level:	Auswahl der WDR Stufe. Eine höhere Stufe kann das Bildrauschen erhöhen.
Weißabgleich:	Wählen Sie zwischen verschiedenen Varianten des Weißabgleiches aus.
Dig. Rauschunterdrückung:	Funktion zur Reduktion von Rauschen im Bild. Je höher der Wert desto mehr Rauschen wird entfernt und umso statischer wirkt das Bild.
Rauschunterdr.-Pegel:	Auswahl der DNR Stufe
Spiegeln:	Mit dieser Einstellung kann das Bild horizontal gespiegelt oder horizontal und vertikal gespiegelt werden.
Videostandard:	Stellen Sie hier die Netzfrequenz des Spannungsversorgungsnetzes ein.
IR-Licht:	Aktivieren oder deaktivieren Sie die IR-LED's der Kamera im Nachtmodus

	<p>Hinweis</p> <p>Die effektive IR Reichweite ist abhängig vom Einsatzort. Licht absorbierende Oberflächen oder keine IR Licht reflektierende Objekte im Blickfeld reduzieren die IR Reichweite bzw. bedingen ein zu dunkles Videobild. Ferner können reflektierende Objekte in direkter Kameranähe (Dachrinne, Wand) störende Reflektionen des IR Lichtes im Bild zur Folge haben.</p>
---	--

11.1.2. Privatzonen Maskierung



Info box

Vorschaubereich
Hier werden die Vorschau des Videos und eingerichtete Privatzonen angezeigt. Das Zeichnen von Privatzonen erfolgt direkt im Vorschaubereich.

Aktiviere
Privatzonenmaskierung
Aktivieren/Deaktivieren der Funktion Privatzonen.

Zeichnen
Zeichnen von mehreckigen Bereichen. Der Modus des Zeichnens wird über erneutes Drücken dieser Schaltfläche beendet. Der gezeichnete Bereich wird schwarz unkenntlich

Vorschaubereich:	Hier werden die Vorschau des Videos und eingerichtete Privatzonen angezeigt. Das Zeichnen von Privatzonen erfolgt direkt im Vorschaubereich.
Aktiviere Privatzonen:	Aktivieren/Deaktivieren der Privatzonen.
Zeichnen:	Zeichnen von mehreckigen Bereichen. Der Modus des Zeichnens wird über erneutes Drücken dieser Schaltfläche beendet. Der gezeichnete Bereich wird schwarz unkenntlich gemacht und ist daher im Livebild bzw. in der Aufzeichnung nicht erkennbar.
Löschen:	Löschen aller Privatzonen.

11.1.3. Video Stream Einstellungen

The screenshot shows the 'Video Stream Settings' page for an ABUS camera. The settings are as follows:


Setting	Value
Stream	Main Stream (Normal)
Typ	Video & Audio
Auflösung	1280*720P
Bitrate	Konstant
Videoqualität	Höher
Bildrate	25 fps
Max. Bitrate	4096 Kbps
Video Codec	H.264
Profil	Hauptprofil
I-Frame-Intervall	50

The 'Info box' on the right provides the following instructions:

- Stream:** Wählen Sie den ersten, zweiten oder wenn im Kameramodell vorhanden den dritten Videostream zur Konfiguration aus.
- Typ:** Wählen Sie ob Video oder Video und Audio übertragen werden soll.
- Auflösung:** Wählen Sie die Auflösung des Videostreams.
- Bitrate:** Wählen Sie die Anzahl der zu übertragenden Bilder/Sekunde.


- Stream:** Wählen Sie den ersten, zweiten oder wenn im Kameramodell vorhanden den dritten Videostream zur Konfiguration aus.
- Typ:** Wählen Sie ob Video oder Video & Audio übertragen werden soll.
- Auflösung:** Wählen Sie die Auflösung des Videostream.
- Bitrate:** Wählen Sie die Streaming Methode aus:
Konstante Bitrate: Hält die max. Bitrate konstant auf dem eingestellten Wert, unabhängig von der Qualität.
Variable Bitrate: Hält die Videoqualität konstant auf dem eingestellten Wert, unabhängig von der max. Bitrate.
- Videoqualität:** Wählen Sie die zu erzielenden Qualität (nur bei variabler Bitrate). Der hier eingestellte Wert beschreibt das Kompressionslevel.
- Bildrate:** Wählen Sie die Anzahl der zu übertragenden Bilder pro Sekunde aus.
- Max. Bitrate:** Wählen Sie die Bandbreite aus, die konstant für die Datenübertragung genutzt werden soll (nur bei konstanter Bitrate).
- Video Codec:** Wählen Sie den Codec der zur Komprimierung der Daten genutzt werden soll.
- Profil:** Wählen Sie hier den Profiltyp des Videocodex. Ein Profil ist normiert und legt fest, welche Parameter für das Encoding genutzt werden sollen.
- I-Frame-Intervall:** Wählen Sie wie oft ein I-Frame (nur bei H.264) gesendet werden soll. Je öfter ein I-Frame (Vollbild) gesendet wird, desto besser ist die Videoqualität, aber desto mehr Bandbreite wird benötigt.

11.2. Netzwerk



Menü	Unterstützter Kameratyp
IPv4 / IPv6	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Port	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
DDNS	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
FTP	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
WiFi	TVIP42561, TVIP62561
UPnP	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
SMTP / E-Mail	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
NAT	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
ABUS Link Station	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
HTTPS	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.2.1. IPv4 / IPv6



NIC Typ: Auswahl der Geschwindigkeit des LAN Adapters.

DHCP: Die IP-Adresse, Subnetzmaske, Gateway (Standard Router) sowie die DNS Serveradresse werden automatisch von einem DHCP-Server bezogen. Dazu muss sich ein aktivierter DHCP-Server im Netzwerk befinden. Die Felder auf dieser Seite sind in diesem Modus deaktiviert und dienen als Informationsfelder für die ermittelten Daten. Falls DHCP nicht aktiviert ist, so wird eine statische IP Adresse verwendet (siehe unten).

IPv4-Adresse: Manuelle Einstellung der IP Adresse der Kamera
Test: Testen Sie ob Ihre ausgewählte IP-Adresse im Netzwerk bereits vorhanden ist.

IPv4-Subnetzmaske: Manuelle Einstellung der Subnetzmaske der Kamera

IPv4-Standard-Gateway: Manuelle Einstellung der Gateway-IP-Adresse der Kamera (auch als Standard-Router bezeichnet)

IPv6-Modus: Manuell: Manuelle Vergabe der IPv6 Adresse
 DHCP: Automatische Ermittlung der Adresse durch das DHCP
 Route Advertisement: Automatische Vergabe der Adresse durch das DHCP

IPv6-Adresse: IPv6 Netzwerkadresse

IPv6-Subnetzmaske: IPv6 Subnetzmaske

IPv6 Standard Gateway: IPv6 Standard Gateway

MAC-Adresse: Anzeige der MAC Adresse

MTU: Maximale Paketlänge

Multicast Adresse: Multicast Netzwerkadresse

Aktiviere Multicast Discovery: Aktivieren der Multicast Funktion

DNS Server 1: Manuelle Einstellung der IP Adresse des DNS Servers

DNS Server 2: Alternative IP Adresse eines DNS Servers

11.2.2. Port



- HTTP Port:** Der Standard-Port für die HTTP Übertragung lautet 80. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz, so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftretenden HTTP-Port erhalten.
- RTSP Port:** Der Standard-Port für die RTSP Übertragung lautet 554. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftretenden RTSP-Port erhalten.
- HTTPS Port:** Der Standard-Port für die HTTPS Übertragung lautet 443. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftretenden HTTPS-Port erhalten.
- Server Port:** Der Standard-Port lautet 8000. Befinden sich mehrere IP Kameras in einem Subnetz so sollte jede Kamera einen eignen, einmalig auftretenden Server-Port erhalten.

11.2.3. DDNS



- DDNS aktivieren:** Das Setzen des Auswahlhakens aktiviert die DDNS-Funktion.
- Service auswählen:** Wählen Sie einen Serviceanbieter für den DDNS Service aus.
- Server-Adresse:** IP Adresse des Dienstanbieters
- Domäne:** Registrierter Hostname beim DDNS-Serviceanbieter
- Port:** Port des Service
- Benutzername:** Benutzererkennung des Kontos beim DDNS-Serviceanbieter
- Kennwort:** Kennwort des Kontos beim DDNS-Serviceanbieter



Hinweis

Nähere Informationen zum Thema „ABUS SERVER“ finden Sie auf der Hilfeseite unter folgender Adresse:

<https://www.abus-server.com/faq.html>

11.2.4. FTP

The screenshot shows the 'FTP Einstellungen' (FTP Settings) page in the ABUS camera's web interface. The page is divided into a left sidebar with navigation options (Video, Netzwerk, Sicherheit, Text, Datum & Uhrzeit, System, PTZ, Ereignis, Alarm-Manager) and a main content area. The main area contains the following settings:

- Server-Adresse:** 192.168.10.100
- Port:** 21
- Benutzer:** kamera
- Kennwort:** masked with asterisks
- Bestätigen:** masked with asterisks
- Verzeichnisstruktur:** Sp. im überg. Verz. (dropdown menu)
- Übergeordnetes Verzeichnis:** Benutzerdef. (dropdown menu) with 'FTP-Storage' visible
- Bildarchivierungsintervall:** AUS (dropdown menu) with 'Tag(e)' visible
- Bildname:** Standard (dropdown menu)
- Bild hochladen:** checked checkbox
- Test:** button

An 'Info box' on the right side provides instructions for each field:

- Server Adresse:** Tragen Sie hier die IP Adresse des FTP Servers im LAN oder WAN (die IP Adresse eines Domänennamens muss vorher ermittelt werden).
- Port:** Tragen Sie hier den FTP Port des Server ein. Standard für den FTP Port ist 21.
- Benutzername:** Tragen Sie hier den Benutzernamen vom FTP Server Konto ein.
- Passwort/Bestätigen:** Tragen Sie hier das Passwort vom FTP Server Konto ein und bestätigen Sie es.

- Server-Adresse:** IP Adresse des FTP Servers
- Port:** FTP Server-Port
- Benutzername:** Benutzername des Accounts am FTP Server
- Anonym:** Anonymer Zugang zum FTP Server (muss vom Server unterstützt werden)
- Kennwort:** Kennwort des Accounts am FTP Server
- Bestätigen:** Kennwortbestätigung
- Verzeichnisstruktur:** Wählen Sie hier den Speicherort für die hochgeladenen Daten aus. Sie haben die Auswahl zwischen „Speichern im Stammverzeichnis.“, „Speichern im übergeordnetem Verzeichnis“, „Speichern im untergeordnetem Verzeichnis“.
- Übergeordnetes Verzeichnis:** Dieser Menüpunkt steht Ihnen nur zur Verfügung, falls unter Verzeichnisstruktur „Speichern im übergeordnetem Verzeichnis“ oder „Speichern im untergeordnetem Verzeichnis“ ausgewählt wurde. Sie können hier „Benutzerdef.“ Auswählen und Ihren Verzeichnisnamen eingeben.
- Bildarchivierungsintervall:** Wählen Sie das Intervall aus, wieviel Tage die Kamera auf dem FTP-Server gespeichert werden sollen. Ist „AUS“ ausgewählt, speichert die Kamera solange bis der Speicher voll ist.
- Bildname:** Legen Sie fest, ob die Bilddateien ein bestimmtes Präfix besitzen sollen.
- Bild hochladen:** Aktivieren Sie „Bild hochladen“, um Bilder auf den FTP-Server hochzuladen.
- Test:** Testen Sie, ob der Zugriff auf den FTP-Server funktioniert.

11.2.5. WiFi

The screenshot shows the 'WiFi Einstellungen' (WiFi Settings) page for an ABUS TVIP21560 camera. The page is divided into several sections:

- WiFi Einstellungen:** Includes a checkbox for 'Aktivieren' (checked) and a 'WiFi-Liste' table.
- WiFi-Liste Table:**

Nr	SSID	Modus	Sicherheit	Kanal	Signalstärke	Geschw.	Verbindu...
1	PMV_Testlabor	Manage	WPA2-per...	1	96	150	Getrennt
2	PMA-A1-2.4	Manage	WPA2-per...	6	96	150	Getrennt
3	PM_Video - Retail	Manage	WPA2-per...	1	96	150	Getrennt
4	PMA-A1-2.4	Manage	WPA2-per...	6	86	150	Getrennt
5	Atrium Analog HD	Manage	WPA2-per...	1	76	150	Getrennt
6	TSVIDEOFRITZBOX	Manage	WPA2-per...	12	72	150	Getrennt
7	WLAN-ASC	Manage	WPA2-ent...	8	70	150	Getrennt
8	WLAN-Gast	Manage	WPA2-per...	8	70	150	Getrennt
9	Atrium IP Advanced	Manage	WPA2-per...	1	69	150	Getrennt
10	TP-LinkSmartvest	Manage	WPA2-per...	1	68	150	Getrennt
11	WLAN-ASC	Manage	WPA2-ent...	13	68	150	Getrennt
12	WLAN-Gast	Manage	WPA2-per...	13	68	150	Getrennt
13	WLAN Draytek	Manage	WPA2-per...	6	65	150	Getrennt
- WiFi-Liste Settings:** Includes fields for SSID, Netzwerkmodus (radio buttons for Manage and Ad-Hoc), Sicherheitsmodus (dropdown menu), and WPS (checkbox for 'WPS aktivieren', PIN Code field with 'Erzeugen' button).
- Info box:** Provides detailed instructions for each setting, including 'WiFi-Liste', 'SSID (Service Set Identifier)', 'Netzwerkmodus' (Infrastruktur vs. Ad-Hoc), and 'Sicherheitsmodus'.

Aktivieren:

Aktivieren oder deaktivieren Sie das WLAN der Kamera.

WiFi-Liste:

Hier werden die verfügbaren WLAN Netzwerke angezeigt. Klicken Sie in eine Zeile, um ein Netzwerk auszuwählen.

SSID:

(Service Set Identifier) Tragen Sie hier den Namen des WLAN Netzwerkes ein.

Netzwerkmodus:

Infrastruktur:

Bezeichnet ein Netzwerk, indem eine zentrale Instanz (Wireless Access Point/Router) die Koordination und Datenübertragung aller Netzwerkkomponenten.

Ad-Hoc:

Bezeichnet ein Netzwerk, indem alle Netzwerkkomponenten direkt miteinander verbunden sind ohne den Einsatz einer zentralen Instanz (Wireless Access Point/Router). Alle Netzwerkkomponenten müssen dieselbe SSID und Sicherheitsmodus verwenden.

Sicherheitsmodus:

Wählen Sie eine Verschlüsselung für die WLAN Verbindung aus (empfohlen WPA2 personal).

Verschlüsselungstyp:

Wählen Sie einen Verschlüsselungsalgorithmus aus. (empfohlen AES)

Passwort:

Tragen Sie ein Passwort für das WLAN Netzwerk ein.

WPS aktivieren:

(WiFi Protected Setup) Aktiviert die WPS Funktion. Es gibt 2 verschiedene Methoden um die WPS Funktion zu nutzen (PIN Code, PBC).

PIN Code:

Erzeugt einen neuen PIN Code für die Verwendung der PIN Code Methode.

PBC Verbindung:

(Push Button Configuration) Die WPS Verbindung wird nach einem Knopfdruck einer Taste an der Kamera hergestellt.

PIN Code Verbindung:

Im Router wird ein PIN Code erzeugt, und dieser wird in der Kamera eingegeben.

11.2.6. UPnP



- UPnP aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die UPnP Funktion.
- Name: Vergabe eines UPnP Namens, mit dem die Kamera im Netzwerk über UPnP erscheint.

11.2.7. SMTP / E-Mail



Damit die Kamera bei bestimmten Ereignissen E-Mails versenden kann, muss die SMTP / E-Mail Funktion zuvor konfiguriert werden. Informationen zu den verschiedenen Angaben erhalten Sie beim E-Mail Provider.

- Absender-Name: Tragen Sie hier den Namen des Absenders ein.
- Absender E-Mail-Adresse: Tragen Sie hier die E-Mail-Adresse des Absenders ein.
- SMTP Server Name: Tragen Sie hier den SMTP Postausgangsserver ein Ihres E-Mail Providers ein.
- SMTP Server Port: Tragen Sie hier den SMTP Server Port ein (z.B. 587 bei Verwendung von TLS).
- SSL / TLS aktivieren: Aktivieren Sie falls der E-Mail Server SSL bzw. TLS verwendet. Ggf. muss der SMTP-Port verändert werden.
- Bildanhang: Aktivieren Sie, ob bei einer E-Mail Nachricht ein Bild versendet werden soll.
- Intervall: Wenn Sie den Bildanhang aktiviert haben werden immer 3 Bilder versandt. Wählen Sie hier das Intervall, das zwischen den Bildern bestehen soll.
- Authentifizierung: Aktivieren Sie Authentifizierung, um die Anmeldedaten Ihres E-Mail Accounts einzugeben.
- Benutzername: Tragen Sie hier Ihren Benutzernamen Ihres E-Mail Accounts ein.
- Kennwort: Tragen Sie hier Ihr Kennwort Ihres E-Mail Accounts ein und bestätigen Sie dieses.
- Empfänger: Tragen Sie hier die Empfänger mit Namen und E-Mail-Adressen ein (max. 3 Empfänger).

11.2.8. NAT

The screenshot shows the 'NAT Einstellungen' page. The 'Port Mapping Modus' is set to 'Manuell'. Below it is a table with the following data:

Port Type	Externer Port	Externe IP-Adresse	Interner Port	Status
HTTP	80	0.0.0.0	80	Ungültig
RTSP	554	0.0.0.0	554	Ungültig
Server Port	8000	0.0.0.0	8000	Ungültig

An 'Info box' on the right explains that NAT (Network Address Translation) or port forwarding is currently inactive and that automatic port forwarding settings for internet access are not supported by the camera's router.

Port Mapping Modus: Manuel: Manuelle Vergabe aller Ports
 Auto: Automatische Vergabe aller Ports

11.2.9. ABUS Link Station

The screenshot shows the 'ABUS Link Station' settings page. The 'Aktivieren' checkbox is checked. The 'Plattformzugriffsmodus' is set to 'P2P Cloud' and the 'Registerstatus' is 'Online'. A QR code and a verification code field are also visible.

Aktivieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie die ABUS Link Station Funktion. Im deaktivierten Zustand nimmt die Kamera keine Verbindung zum ABUS Link Station Server auf.

Plattformzugriffsmodus: Wählen Sie hier „P2P Cloud“ für die ABUS Link Station Funktion aus

Registrierstatus: Zeig den aktuellen Stand der Verbindung an.
 Offline: Kamera ist nicht mit dem Server verbunden
 Online: Kamera ist mit dem Server verbunden


Verifizierungscode: Code, der für die Einbindung der Kamera in die ABUS Link Station App benötigt wird.

11.2.10. HTTPS



HTTPS aktivieren: Aktiviert die HTTPS Funktion. Dies ermöglicht eine sichere Verbindung mit Verbindungszertifikat. Bitte beachten Sie, dass weitere Schritte für die Konfiguration der HTTPS Funktion notwendig sind.


Die Kamera erzeugt beim ersten Bootvorgang ein selbst-signiertes Zertifikat. Dieses können Sie bereits sofort nutzen.

	<p>Hinweis</p> <p>Um die Kamera per HTTPS aufzurufen, müssen Sie in die Adresszeile Ihres Browser vor der IP-Adresse Ihrer Kamera immer https:// eintragen.</p> <p>Da es sich um ein Selbstsigniertes Zertifikat handelt, werden Sie in der Regel im Browser darauf hinweisen, dass das verwendete Zertifikat nicht vertrauenswürdig ist. Fahren Sie hier fort und vertrauen dem Zertifikat, um die HTTPS Verbindung mit der Kamera zu nutzen.</p>
---	--

Sie können weiterhin das vorhandene Zertifikat löschen und ein von Ihnen erstelltes Zertifikat einfügen, ein offizielles Zertifikat einfügen oder Ihr eigenes Zertifikat direkt auf der Kamera erstellen.

Sie können ebenso das Zertifikat herunterladen und auf Ihrem PC installieren, um die Warnung des Browsers beim ersten Zugriff zu verhindern.

11.3. Sicherheit



Menü	Unterstützter Kameratyp
IP-Adressenfilter	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Authentifizierung	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Sicherheitsdienst	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.3.1. IP-Adressenfilter



IP-Adressfilter aktivieren: Aktiviert die IP-Adress-Filterfunktion für IPv4 Adressen. Bei der Eingabe der Adressen sind ausschließlich IP-Adressen erlaubt (keine Domännennamen).

IP-Adressfiltertyp: Auswahl zwischen verbotenen und erlaubten Adressen. Es können nur entweder verbotene oder erlaubte Adressen eingestellt werden.

Hinzufügen: Fügen Sie IP-Adressen hinzu.

Ändern: Ändern Sie vorhandene IP-Adressen.

Löschen: Löschen Sie vorhandene IP-Adressen.

11.3.2. Authentifizierung




RTSP-Authentifizierung: AN: Authentifizierung aktiviert. Für die Übermittlung der Videodaten via RTSP sind Benutzername und Passwort erforderlich.
AUS: Authentifizierung deaktiviert.

11.3.3. Sicherheitsdienst



Sperrung für illegale Anmeldung aktivieren: Nach Aktivierung wird nach 5 Mal falscher Eingabe von Benutzername oder Passwort der Zugang zur Kamera für 5 Minuten gesperrt.

11.4. Text



Menü	Unterstützter Kameratyp
Text	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561


Datum:	Aktivieren Sie die Einblendung des Datums.
Text:	Aktivieren Sie Einblendung des Kameranamens.
Kameraname:	Tragen Sie hier den Kameranamen ein (max. 32 Zeichen).
Zeitformat:	Wählen Sie ein Darstellungsformat (24-Stunden oder 12-Stunden) für die Zeit aus.
Datumsformat:	Wählen Sie ein Darstellungsformat für das Datum aus.
Anzeigemodus:	Wählen Sie zwischen blinkender oder nicht-blinkender Darstellung für alle Einblendungen aus.
OSD-Größe:	Auswahl der Größe für ein Zeichen. Optionen: 16x16, 32x32, 48x48, 64x64 Pixel, Auto). Die Option Auto passt die Zeichengröße automatisch an die Bildgröße an.
Schriftfarbe:	Wählen Sie die Farbe der Zeichendarstellung aus. Bei der benutzerdefinierten Auswahl ist die Farbpalette rechts neben der Auswahlbox zu finden.

11.5. Datum & Uhrzeit

Menü	Unterstützter Kameratyp
Datum & Uhrzeit	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561


- Zeitzone: Wählen Sie hier die Zeitzone aus, in der sich die Kamera befindet.
- NTP: Aktivieren Sie NTP, um das Datum und die Uhrzeit der Kamera mit einem NTP Zeitserver abzugleichen.
- Server-Adresse: Tragen Sie hier die Serveradresse oder die IP Adresse des NTP Servers ein. Ein Standard-Server ist bereits eingerichtet, dieser kann bei Bedarf abgeändert werden.
- NTP-Port: Tragen Sie hier den NTP Port ein. Der Standard-Port bei NTP lautet 123.
- Intervall: Wählen Sie ein Aktualisierungsintervall aus.
- Manuell: Manuelle Einstellung von Datum und Uhrzeit. Klicken Sie in das Datum/Uhrzeitfeld zum Öffnen eines Konfigurationsmenüs.
- PC-Zeit Synchronisation: Verwendung der aktuellen PC-Zeit, von dem in diesem Moment zugegriffen wird (nach Speichern der Einstellungen).
- DST aktivieren: Aktivieren Sie DST, falls der Kamerastandort generell an der Sommer-/Winterzeitumstellung teilnimmt.

11.6. System



Menü	Unterstützter Kameratyp
Allgemein	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Firmware / Neustart	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Log-Datei	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.6.1. Allgemein



- Kameraname: Tragen Sie hier einen Namen ein (max. 32 Zeichen). Nicht erlaubte Zeichen sind: / \ : * ? ' " < > | %
- Konfiguration exportieren: Exportiert die gesamte Kamerakonfiguration in eine Datei.
- Konfiguration importieren: Importiert eine zuvor exportierte Konfiguration gleichen Kameratyps.
- Einstellungen zurücksetzen: Setzt die Kamera auf Werkseinstellungen zurück (außer Netzwerkeinstellungen und Benutzerdaten). Durch auswählen "Inklusive Netzwerk" werden zusätzlich diese Einstellungen zurückgesetzt.

11.6.2. Firmware / Neustart



- Firmware / Remote Upgrade: Über diese Funktion kann die Firmware der Kamera aktualisiert werden. Laden Sie zuerst die aktuelle Firmware von der ABUS Internetseite herunter. Über die Schaltfläche "Durchsuchen" kann diese Datei für die Aktualisierung selektiert werden. Drücken Sie die Schaltfläche "Upgrade", um die Aktualisierung zu starten.
- Jetzt neu starten: Drücken Sie die Schaltfläche "Jetzt neu starten", um den Neustart manuell zu vollziehen.
- Zeitplan Neustart: Aktiviert den zeitplangesteuerten Neustart. Der Neustart kann alle x Tage zu einer bestimmten Uhrzeit erfolgen.

11.6.3. Log-Datei

The screenshot shows the ABUS camera web interface. The top navigation bar includes the camera model 'TVBZ1560 | WiFi 720p PT Camera', the ABUS logo, and several utility icons. A left sidebar contains a menu with categories: Video, Netzwerk, Sicherheit, Text, Datum & Uhrzeit, System (highlighted in red), PTZ, Ereignis, Alarm-Manager, and Speicherung. The main content area is titled 'Protokollliste' and features a search filter for 'Haupttyp' and 'Unterkategorie', both set to 'Alle Typen'. It also includes 'Startzeit' (2017-03-30 00:00:00) and 'Endzeit' (2017-03-30 23:59:59) fields with a 'Suchen' button. Below the search area is a table with the following columns: Nr., Anmeldezeit, Haupttyp, Unterkategorie, Kanalnr., Local/Remote, and Remote-Hos... The table is currently empty. At the bottom of the table area, it displays 'Gesamt 0 Elemente' and navigation arrows.


Log Datei:

In der Log Datei werden systemrelevante Daten protokolliert. Diese können z. B. bei der Fehlerbehebung helfen.

Exportieren:

Exportieren der Log Datei in eine Datei

11.7. Ereignis



Menü	Unterstützter Kameratyp
Bewegungserkennung	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Cover Detection	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Scene Change Detection	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Ausnahme	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.7.1. Bewegungserkennung

Bewegungserkennung aktivieren:

Aktiviert die Bewegungserkennung.

Dynamische Bewegungsanalyse aktivieren:

Bei Aktivierung werden Veränderungen des Videobildinhaltes grafisch im Vorschaubild dargestellt.



Hinweis

Die Funktion Live Indikator in den lokalen Einstellungen entscheidet darüber, ob diese Darstellung auch im Livebild erfolgen soll.

Vorschaubereich:

Vorschau und Konfigurationsbereich.

Modus: Normal

Zeichnen:

Zeichnen Sie hier die Bewegungs-Maske.

Löschen:

Bewegungsmaske wird komplett gelöscht.

Empfindlichkeit:

Bestimmt die nötige Intensität der Pixeländerung. Je höher der Wert, desto weniger Pixeländerungen sind nötig, um Bewegung auszulösen.

Modus: Experte

Zeichnen:

Zeichnen Sie hier den jeweiligen Bereich (Max 8).

Löschen:

Ausgewählter Bereich wird gelöscht.

Tag/Nacht-Profile:

Definiert wie die Bewegungserkennung im Tag bzw. Nachtmodus angewendet wird.

Aus: Einstellungen Tag und Nacht sind identisch.

Automatische Umschaltung: Einstellungen werden an die automatische Tag-/Nachtumschaltung gekoppelt.

Zeitplan: Einstellungen für Tag und Nacht werden nach Zeitplan angewendet.

Bereich:

Wählen Sie hier den gewünschten Bereich aus.

Empfindlichkeit:

Bestimmt die nötige Intensität der Pixeländerung des Bereichs. Je höher der Wert, desto weniger Pixeländerungen sind nötig, um Bewegung auszulösen.

Objektproportion im Bereich:

Erforderliche Objektgröße für das Auslösen der Bewegung im Bereich (0-100%).

11.7.2. Cover Detection

The screenshot shows the 'Cover Detection' configuration page in the ABUS camera web interface. The page is titled 'Cover Detection' and features a sidebar menu on the left with various settings categories. The main content area displays a video feed of a doorway with a 'Cover Detection' overlay. Below the video are buttons for 'Zeichnen' (Draw) and 'Löschen' (Delete), and a slider for 'Empfindlichkeit' (Sensitivity) ranging from 0 to 100. An 'Info box' on the right provides instructions for activating the feature, drawing detection areas, and adjusting sensitivity.

Die Sabotageüberwachung löst bei einer Abdeckung der definierten Bereiche im Videobild aus.

Zeichnen: Zeichnen Sie hier die Bereiche, die überwacht werden soll.
 Löschen: Bereich wird komplett gelöscht.
 Empfindlichkeit: Empfindlichkeit der Erkennung. Je höher, umso sensibler reagiert die Erkennung auf Änderungen.

11.7.3. Scene Change Detection

The screenshot shows the 'Scene Change Detection' configuration page in the ABUS camera web interface. The page is titled 'Scene Change Detection' and features a sidebar menu on the left with various settings categories. The main content area displays a video feed of a doorway with a 'Scene Change Detection' overlay. Below the video are buttons for 'Aktivieren' (Activate) and 'Empfindlichkeit' (Sensitivity) slider ranging from 0 to 100, with the value 50 displayed. An 'Info box' on the right provides instructions for activating the feature and adjusting sensitivity.

Die Scene Change Detection erkennt, ob Bildinhalte gravierend vom üblichen Bildinhalt abweicht z.B. durch ein Verdrehen der Kamera.

Aktivieren: Aktivieren oder Deaktivieren Sie die Scene Change Detection
 Empfindlichkeit: Empfindlichkeit der Erkennung. Je höher, umso sensibler reagiert die Erkennung auf Änderungen.

11.7.4. Ausnahme



Aktivieren Sie hier Reaktionen auf bestimmte Ausnahme Typen wie z.B. Speichermedium Voll.

Ausnahme Typ:

Wählen Sie hier den Ausnahme Typ aus.

Für jeden Ausnahme Typ kann eine eigene Reaktion festgelegt werden.


Reaktion:

Wählen Sie hier die entsprechende Reaktion aus.

E-Mail: Versendet bei Ausnahme eine E-Mail. Hierzu müssen valide Daten in den E-Mail Einstellungen eingetragen sein.

NVR / CMS benachrichtigen: Informiert über Warnung am Rekorder oder CMS-Software. Hierzu muss die Kamera in einen Rekorder oder CMS-Software eingebunden sein

11.8. Alarm-Manager



Menü	Unterstützter Kameratyp
Alarm-Manager	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

Hinzufügen:

Fügen Sie eine neue Alarm-Regel hinzu.


Bearbeiten:

Ändern Sie eine ausgewählte Alarm-Regel.

Löschen:

Löschen Sie eine ausgewählte Alarm-Regel.

11.8.1. Alarm-Regel Hinzufügen / Bearbeiten



Eine Alarmregel besteht aus einem Auslöser, einem Zeitplan für die Anwendung der Regel und einer Aktion.

- Auslöser:** Wählen Sie einen Auslöser für die Alarmregel aus der Liste aus. Es kann nur ein Auslöser für jede Regel konfiguriert werden.
- Zeitplan:** Die Aktivierung einer Alarmregel kann in 30 Minuten Schritten erfolgen. Die Markierung wird direkt in der Matrix links vorgenommen (rot = aktiv).
 Alle löschen: Löscht den gesamten Zeitplan.
 Alle markieren: Markiert den gesamten Zeitplan.
- Aktion:** Auf dieser Seite können eine oder mehrere Aktionen für die Regel festgelegt werden.




Hinweis

Bei der Aktion FTP/SD/NAS-Upload werden Einzelbilder gespeichert. Hierzu muss der Ereignisgesteuerte Schnappschuss im Menü Speicherung -> Schnappschuss konfiguriert werden.

- Beenden:** Auf dieser Seite werden Ihnen alle Daten nochmals gesammelt angezeigt.
 Einstellungen sichern: Speichern Sie die konfigurierte Alarm-Regel.

11.9. Speicherung



Menü	Unterstützter Kameratyp
Aufzeichnungszeitplan	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Speicherverwaltung	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
NAS	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561
Schnappschuss	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.9.1. Aufzeichnungszeitplan


Aufnahmezeitplan aktivieren: Nach Aktivierung und Konfiguration werden Videodaten entweder dauerhaft oder zu bestimmten Zeitpunkten und ggf. bei Ereignis gespeichert. Der Zeitplan kann über die Schaltfläche Bearbeiten konfiguriert werden.

Drop-Down Modus: Wählen Sie den gewünschten Aufzeichnungsmodus aus. Sie können per Drag&Drop den gewünschten Zeitraum in dem Tag markieren.

Zeitraum bearbeiten

Haben Sie einen Zeitraum festgelegt, können Sie auf diesen klicken und anschließend manuell den Aufzeichnungsmodus und den Zeitraum verändern.

Zeitraum kopieren

Haben Sie einen Zeitraum festgelegt erscheint nach einem Klick auf diesen ein Kopiersymbol  auf der rechten Seite. Klicken Sie auf dieses Symbol, um den ausgewählten Zeitraum auf andere Tage zu kopieren.

Erweitert

Überschreiben: Aktivieren Sie Überschreiben, um die Ringspeicherfunktion zu aktivieren.

Nachaufzeichnung: Legen Sie fest, wie lange das Video nach einem Ereignis gespeichert werden sollen.

Aufzeichnungs-Stream: Wählen Sie den Videostream zur Aufzeichnung aus.

11.9.2. Speicherverwaltung

The screenshot shows the 'Speicherverwaltung' (Storage Management) page. The main content area is titled 'HDD-Verwaltung' and contains a table with the following columns: HDD-Nr., Kapazität, Verf. Speic., Status, Typ, Eigenschaften, and Fortschritt. Below the table is a 'Quota' section with several input fields for setting storage limits and percentages.

HDD-Nr.	Kapazität	Verf. Speic.	Status	Typ	Eigenschaften	Fortschritt

Quota

Max. Speicher Kapazität...	0.00GB
Freie Größe für Bild	0.00GB
Max. Speicher Kapazität...	0.00GB
Freie Größe für Aufnahme	0.00GB
Prozentsatz von Bild	25 %
Prozentsatz von Aufnahme	75 %

Info box

Geräteliste
Zeigt die verfügbaren Speichermedien der Kamera (SD-Karte) oder hinzugefügtes NAS-System an.

Format
Formatiert das ausgewählte Speichermedium (Achtung: alle Daten werden gelöscht).

Informationen
Zeigt weitere Informationen Speichermedium.

Geräteliste:

Zeigt die verfügbaren Speichermedien in der Kamera (SD-Karte) an.

Format:

Formatiert das ausgewählte Speichermedium (Achtung: alle Daten werden gelöscht).

Quota:

Zeigt weitere Informationen Speichermedium.

Prozentsatz von Bild:

Legen Sie hier den Prozentsatz fest wieviel Prozent des Speichers für aufgenommene Bilder reserviert werden soll.

Prozentsatz von Aufnahme:


Legen Sie hier den Prozentsatz fest wieviel Prozent des Speichers für Aufzeichnungen reserviert werden soll.



Hinweis

Nach Änderungen der Prozentsätze muss der Datenträger erneut formatiert werden!

11.9.3. NAS



- NAS:** Konfigurieren Sie bis zu 8 NAS Geräte. Klicken Sie in eine Zeile um Server-Adresse, Dateipfad, Servertyp, Benutzernamen und Passwort anzugeben.
- HDD Nr.:** Nummer des eingebundenen NAS (max. 8).
- Server Adresse:** IP-Adresse Ihres NAS.
- Dateipfad:** Dateipfad des freigebenden Ordners Ihres NAS.
- Montageart:** SMB/CIFS: Bei SMB/CIFS meldet sich die Kamera bei Ihrem NAS mit einem Benutzernamen und Kennwort an. Diesem Benutzer muss in dem NAS die entsprechende Freigabe des freigebenden Ordners zugeteilt werden.
NFS: Bei NFS meldet sich die Kamera bei Ihrem NAS mit der IP-Adresse. Dieser IP-Adresse muss in dem NAS die entsprechende Freigabe des freigebenden Ordners zugeteilt werden.
- Benutzer:** Bei Verwendung von SMB/CIFS tragen Sie hier den Benutzernamen ein.
- Kennwort:** Bei Verwendung von SMB/CIFS tragen Sie hier den Benutzernamen ein.

**Hinweis**

Zur Einbindung Ihres Netzlaufwerkes prüfen Sie immer die Anleitung Ihres NAS.

Für bestimmte NAS-Systeme haben wir eine eigenständige Anleitung kreiert, die wir Ihnen gerne über unseren Support bereitstellen können.

11.9.4. Schnappschuss

Nach Aktivierung und Konfiguration können Einzelbilder auf der SD-Karte abgelegt werden. Die Speicherung der Einzelbilder kann zeitgesteuert und/oder ereignisgesteuert passieren.

Timing-Schnappschuss

Aktivieren:	Aktivierung der zeitgesteuerten Speicherung.
Format:	Stellen Sie das Format der Einzelbilder ein.
Auflösung:	Stellen Sie die Auflösung der Einzelbilder ein.
Qualität:	Stellen Sie hier die Qualität der Einzelbilder ein. Dies wirkt sich auf die Datei-Größe der Einzelbilder aus!
Intervall:	Hier legen Sie das Speicher-Intervall fest. (min. 1 Sekunde, max. 7 Tage)
Zeitplan bearbeiten:	Hier legen Sie den Zeitplan für die Speicherung fest.

Ereignisgesteuerten Schnappschuss

Aktivieren:	Nach Aktivierung werden bei der Auswahl der Aktion „FTP/SD/NAS-Upload“ im Alarmmanager Einzelbilder bei Ereignis die vorhandenen Speichermedien gespeichert.
Format:	Stellen Sie das Format der Einzelbilder ein.
Auflösung:	Stellen Sie die Auflösung der Einzelbilder ein.
Qualität:	Stellen Sie hier die Qualität der Einzelbilder ein. Dies wirkt sich auf die Datei-Größe der Einzelbilder aus!
Intervall:	Hier legen Sie das Speicher-Intervall fest. (min. 1 Sekunde, max. 7 Tage)
Erfassungsnummer:	Hier legen Sie die Anzahl der gespeicherten Bilder nach Ereignis fest (1-120).

11.10. Benutzer

Menü	Unterstützter Kameratyp
Benutzer	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

	<p>Hinweis</p> <p>Der Benutzer „installer“ kann nur bearbeitet werden, aber nicht hinzugefügt oder gelöscht werden.</p>
--	--

- Hinzufügen: Fügen Sie einen neuen Benutzer hinzu.
- Bearbeiten: Ändern Sie einen ausgewählten Benutzer.
- Löschen: Löschen Sie einen ausgewählten Benutzer.
- Benutzername: Vergeben Sie hier den Benutzernamen (max. 32 Zeichen, nicht erlaubt: \ : ").
- Benutzer-Typ: Stellen Sie hier den Typ Master oder User ein.
- Sprache: Wählen Sie hier die anzuzeigende Sprache für den Benutzer aus.
- Passwort: Geben Sie ein Passwort ein, das den angegebenen Anforderungen entspricht.
- Bestätigen: Bestätigen Sie das Passwort.

	<p>Hinweis Benutzer-Rechte</p> <p>Installer: Vollständiger Zugriff</p> <p>Master: Zugriff auf die Liveansicht, Liveansicht-Operationen, Wiedergabe und Lokale Konfiguration.</p> <p>User: Zugriff auf die Liveansicht und Lokale Konfiguration, Beschränkter Zugriff auf Liveansicht-Operationen</p>
--	---


11.11. Lokale Konfiguration

The screenshot shows the 'Lokale Konfiguration' (Local Configuration) menu in the ABUS TVIP21560 camera web interface. The interface is in German and displays various settings for video, network, and recording. The 'Live-Ansicht Parameter' section includes options for protocol (TCP selected), performance (Auto selected), and image format (JPEG selected). The 'Einstellungen der Aufzeichnungsdatei' section shows recording file size (512M selected) and storage paths for recordings, snapshots, and clips. The 'Info box' on the right provides detailed explanations for the selected options.

Menü	Unterstützter Kameratyp
Lokale Konfiguration	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

Protokoll:	Einstellung des Übertragungsprotokolls (Standard: TCP)
Live-Ansicht Performance:	Wählen Sie hier die Priorität bei der Darstellung im Browser aus (Priorität auf Bildfluss oder Bildqualität).
Live-Indikator:	Anzeige aller Ereignisanimationen im Live-Bild (z.B. Rahmen bei Bewegungserkennung). Diese Animationen werden im Aufnahmegerät auch mit aufgezeichnet.
Bildformat:	Wählen Sie das Kompressionsformat bei Speichern von Einzelbildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.
Aufz.-Dateigröße:	Wählen Sie die Größe der Videosequenzen bei Speichern von Videos über die Browser-Live-Oberfläche aus.
Aufzeichnungen sp. unter:	Wählen Sie den Pfad für die Videoaufzeichnung aus.
Downloads speichern unter:	Wählen Sie den Pfad für die von der SD-Karte heruntergeladenen Videodateien aus.
Live Schnappschuss sp. unter:	Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern über die Browser-Live-Oberfläche aus.
Schnappschuss bei Wiederg.:	Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Bildern während der Wiedergabe aus.
Clips speichern unter:	Wählen Sie den Pfad für das Speichern von Videoclips während der Wiedergabe aus.

11.12. Wiedergabe















Menü	Unterstützter Kameratyp
Wiedergabe	TVIP42520, TVIP42561, TVIP62520, TVIP62561

11.12.1. Wiedergabe Zeitmanagement

	<p>Wiedergabeleiste mit Zeit- und Datumsanzeige (Anzeige in Abhängigkeit vom zeitlichen Zoomfaktor). In der Wiedergabeleiste werden die aufgenommenen Daten farbig nach Aufnahmetyp angezeigt.</p> <p>Die Wiedergabeleiste kann per Drag&Drop verschoben werden.</p>
	Einstellung des zeitlichen Zoomfaktors
	Je nach Aufzeichnungstyp werden die Aufzeichnungen farblich markiert.
	<p>Auswahl des Datums für die Aufnahmesuche. Falls Daten auf der SD Karte oder auf dem NAS gefunden wurden, so werden diese in der Wiedergabeleiste je nach Aufzeichnungstyp angezeigt.</p> <p>Wählen Sie zuerst ein Datum aus, und drücken Sie anschließend auf „Suchen“ oder führen Sie einen Doppelklick auf den Tag aus.</p>
	Geben Sie eine Uhrzeit ein, zu der Sie springen möchten und klicken Sie auf das Enter-Symbol.

11.12.2. Wiedergabe-Operationen

	
	Stoppen der Wiedergabe
	Wiedergabegeschwindigkeit (vorwärts) verringern
	Pausieren, Abspielen der Wiedergabe
	Wiedergabegeschwindigkeit (vorwärts) erhöhen
	Wiedergabelautstärke (falls Audiodaten enthalten sind) Bildweise vorwärts wiedergeben
	Einzelbild speichern (Speicherort siehe Lokale Konfiguration)
	Start/Stopp der Videoscheidefunktion. Das geschnittene Video wird nach Drücken von Stopp gespeichert (Speicherort siehe Lokale Konfiguration).
	Digitales Zoom aktivieren. Zeichnen Sie anschließend ein Rechteck mit der linken Maustaste im Videobereich. Das digitale Zoom wird auf diese Fläche angewendet. Erneutes Drücken dieser Schaltfläche beendet den digitalen Zoommodus.
	Audio aktivieren und Wiedergabelautstärke regulieren (falls Audiodateien vorhanden sind)
	Öffnet einen Dialog zum Herunterladen von aufgenommenen Videodateien von der SD Karte.
	Öffnet einen Dialog zum Herunterladen von aufgenommenen Bilddateien von der SD Karte.